





6b. Vista Retrato



Afrouxe os parafusos da placa de suporte com uma chave allen de 6mm e gire a tela em 90° e então firme com o parafusos em outra posição.




- Pendure a tela no suporte
- Aperte os parafusos inferiores para fixar o suporte na placa universal.

Manutenção

- Verifique se o suporte está seguro para uso em intervalos regulares (pelo menos a cada 3 meses).
- Por favor contate seu distribuidor se você tiver alguma questão.

Suporte Móvel de Chão para TV



ATENÇÃO: Não exceda a capacidade máxima de peso. Grave ferimentos e danos materiais podem ocorrer.

T1017



300x300/400x200
400x400/600x400
800x400



Nota: Leia por completo as instruções antes de iniciar a instalação.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- Só comece a instalação deste produto após ter lido e entendido as instruções e advertências contidas nesta folha de instruções. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer das instruções e/ou advertências, favor contatar o seu distribuidor.
- Favor consultar as recomendações constantes do guia de instalação para obter a distância à parede evitando, assim, danos ao imóvel.
- Este produto só deve ser instalado por alguém com aptidão para essa tarefa, experiência em construção civil e bons conhecimentos de mecânica.
- Assegure-se de que a superfície de apoio resistirá com segurança aos pesos combinados do suporte, da TV e de todos os componentes e acessórios solidários a eles.
- Nunca exceda a Máxima Capacidade de Carga declarada na embalagem do suporte.
- Quando montar em parede de gesso cartonado ("Drywall") com estrutura de madeira, certifique-se de que os parafusos de montagem sejam fixados no centro dos sarrafos. Recomenda-se usar um detector para localizar os sarrafos.
- Tenha sempre o auxílio de um assistente ou de equipamento de elevação adequado para levantar e posicionar o suporte com segurança.
- Aperte firmemente os parafusos, sem sobrecarregá-los. Sobrecargas podem danificar os elementos de fixação, reduzindo severamente sua capacidade de retenção.
- Este produto é destinado a uso interno. Usá-lo em áreas externas pode levar à falha do produto e a danos físicos e materiais.

Lista de Componentes


Importante: Assegure-se de ter recebido todas as peças, conferindo-as contra a lista de peças, antes de iniciar a instalação. Se houver peça(s) defeituosa(s) ou faltando, ligue para (11) 2246-0220, Assistência Técnica, para reposição.



Suporte de Tela (x1)
A




Placa de Suporte de Tela (x1)
B




Cobertura plástica (x2)
C



Base (x1)
D



Suporte adaptador esquerdo (x1)
E



Suporte adaptador direito (x1)
F



Bastão (x2)
G



Rodízio (x4)
H

Kit M



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



Arruela (x4)
M-F




Espaçador pequeno (x8)
M-G



Espaçador grande (x4)
M-H

Kit N



M10x25 (x2)
P-A



M6x15 (x2)
P-B



M6x12 (x4)
P-C



Ø10.5xØ28x2
Arruela (x2)
P-D



Ø12xØ6.6x1.6
Arruela (x6)
P-E



8mm Chave Allen (x1)
P-F



6mm Chave Allen (x1)
P-G




5mm Chave Allen (x1)
P-H




ST4.2x10 (x4)
P-I

1. Montagem dos Rodízios




Insira os quatro rodízios nos furos da base e aperte as arruelas para firmar os rodízios.
Nota: Trave os rodízios para evitar movimentos bruscos durante a instalação.

2. Instalando os Bastões




Anexe os dois bastões utilizando parafusos e arruela e aperte os parafusos utilizando uma chave Allen de 8mm, afrouxe os parafusos e ajuste a Trava ajustável na posição desejada utilizando uma chave allen de 5mm.

3. Instalando o Suporte de Tela




Anexe o Suporte de Tela a trava ajustável dos bastões utilizando 4 parafusos e quatro arruelas e então nivele o suporte de Tela e aperte todos os parafusos com uma chave allen de 5mm.

4. Instalando a Placa de Tela




- De acordo com os furos da tela, insira dois suportes adaptadores na posição apropriada ao longo do trilho da placa e os firme com dois parafusos e duas arruelas, tenha certeza que os dois suportes adaptadores estão nivelados e então aperte os parafusos com uma chave allen de 5mm.
- Insira duas coberturas plásticas nas extremidades da placa e os firme com parafusos.



5. Instalando o Suporte Adaptador



5-1. Para telas de traseira plana



5-2. Para Traseiras com recesso ou com saídas de AV.




Nota: Escolha os parafusos apropriados, arruela e espaçadores (se necessário) de acordo com o tipo de parafuso.
 • Posicione o suporte adaptador o mais próximo possível do centro da tela.
 • Parafuse o suporte adaptador na tela

! Aperte todos os parafusos mas não demais.

6. Enganche da TV no Suporte

6a. Vista Paisagem



Aperte todos os parafusos para firmar o suporte na placa universal.