







Manual de Instruções/Instruction Manual/Manual de Instrucciones



**PARA TV VESA 100 / 200 / ATÉ 400 X 400 /
FOR TV VESA 100 / 200 / UP TO 400 X 400 / PARA TV VESA 100 / 200 / HASTA 400 X 400**



Utilize uma das 3 opções oferecida (C), conforme a furação da sua TV.

Use one of the 3 available options (C), according to the holes on your TV set.

Utilice una de las 3 opciones (C), ofrecidas conforme la perforación de su TV.

