

SBRP 300 / SBRL 501

Instruções de Instalação

ATENÇÃO

1) Caso você não tenha afinidade para fazer a instalação, chame um profissional qualificado.

IMPORTANTE: Se a instalação for realizada por um técnico, assegure-se de que o mesmo tenha lido as instruções de montagem. O desconhecimento das instruções pode levar à queda do suporte e dos aparelhos que estejam sustentados.

2) SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO: Os acessórios incluídos são apropriados unicamente para fixação em paredes de alvenaria ou tetos de concreto, blocos de concreto, ladrilhos.

IMPORTANTE: Para paredes mais frágeis, por favor, consulte um profissional qualificado.

3) LOCAL DE INSTALAÇÃO: Deve-se evitar a instalação do suporte sobre camas, cadeiras ou similares.

4) CUIDADO: Afaste as crianças da área de trabalho durante a instalação e **NUNCA** permita que crianças manuseiem o equipamento.

5) VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA TV: Verifique se a TV está bem colocada e os parafusos de fixação bem apertados, para evitar a queda do aparelho.

IMPORTANTE: Se tiver alguma dúvida, quanto à segurança, recomenda-se procurar um profissional qualificado.

6) MANUTENÇÃO: Como todo produto regulável, faça o reaperto dos parafusos depois de uma semana de instalado e, posteriormente, a cada mês, verificando os seguintes itens:

- Se a placa de fixação na parede está bem aderida.
- Se o equipamento eletrônico está bem preso no suporte.
- Se os parafusos/porcas estão bem apertados.

Installation Procedures and Instructions

WARNING: WHEN INSTALLING THE BRACKET MAKE SURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS THOROUGHLY!! FAILING TO DO SO MAY CAUSE BRACKET TO FALL AND EXTENSIVE DAMAGE NOT COVERED BY THE WARRANTY OF THIS PRODUCT.

1) If you are not familiar with the necessary procedures to install this type of product, call a qualified professional.

WARNING:

Recommended Drill Bit Sizes:

- a. For a block surface (wall) a 9 mm drill bit.
- b. For a concret surface (wall) a 10 mm drill bit.

If installation is to be made by a professional, make sure this person reads the installation instruction. Ignoring instructions may cause the bracket and installed equipment to fall off.

2) INSTALLATION SURFACES: Included accessories are appropriate only for attachment to brick walls, concrete ceilings, concrete blocks, glazed tile, or drywall.

WARNING: For more fragile walls, please call a qualified professional.

3) INSTALLATION PLACE: NEVER install products above beds, cradles or similar locations.

4) WARNING: Keep products out of children's reach, and **NEVER** allow children to handle equipment or tools.

5) CHECKING TV INSTALLATION: Check if TV set is properly installed and that mounting screw are tight to ensure the TV set does not fall down.

WARNING: If you have any doubt concerning safety, please call a qualified professional.

6) MAINTENANCE: As with any adjustable product:

One week after first installed, make sure to check and retighten all nuts and bolts and monthly to:

- Make sure wall plate is firm and flush with wall.
- Make sure appliances are securely in place.
- Make sure all nuts and bolts are tight.

Instrucciones de Instalación

ATENCIÓN:

1) En caso que usted no tenga mucha afinidad para hacer la instalación, solicite un profesional calificado.

IMPORTANTE: si la instalación fuera realizada por un técnico, asegúrese de que el mismo haya leído las instrucciones de seguridad. El desconocimiento de las instrucciones puede ocasionar la caída del soporte y de los equipos que estén sostenidos.

2) SUPERFICIE DE INSTALACIÓN: los accesorios incluidos son apropiados únicamente para la fijación en paredes de albañilería o techos de concreto, bloques de concreto, ladrillos.

IMPORTANTE: para paredes mas frágiles, por favor, consulte un técnico especializado.


3) LUGAR DE INSTALACIÓN: se debe evitar la instalación de soportes sobre las camas, sillas o semejantes.

4) CUIDADO: mantenga los niños apartados del área de trabajo durante la instalación y nunca permita que los niños manipulen las herramientas.


5) VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA TV: Verifique que el televisor esté bien colocado en el soporte y los tornillos de fijación bien apretados para evitar que se suelten.

6) MANTENIMIENTO: como todo producto regulable, haga la revisión de los tornillos después de una semana de instalado y, posteriormente cada mes, verificando los siguientes accesorios: • Si la placa de fijación esta fuertemente adherida a la pared. • Si el equipo electrónico esta correctamente adherido al soporte. • Si los tornillos y tuercas están apretados.


SBRP 300




TV








55 kg (121 lb) max.



Concreto




**37" - 70"
(93,98 cm - 177,8 cm) max.**

A Ø 10,0 mm 	B 5/16" x 55 mm 	C Ø 8,50 mm 	D M6 x 20 mm 	D M8 x 25 mm 
--	--	--	---	---

D M8 x 45 mm 	E M5 x 8 mm 	F M5 x 8 mm 	G Nível de bolha Bubble level Nivel de borbuja 	P1 	P2 
---	--	--	---	--	--

1

Nível de bolha
Bubble level
Nivel de borbuja




G

2

3" = 8 cm


1/4" = 6 mm



3

3" = 8 cm

3/8" = 10 mm




4

A, B, E, F

P1, B, F

13 mm - 1/2"



5

Identificando o comprimento do parafuso a ser usado.

- Insira um palito na parte de trás da sua TV. Use um lápis para marcar a profundidade do orifício de montagem.
- Determine o comprimento adequado do parafuso, comparando a marca com os vários parafusos (D) fornecidos.
- Quando o parafuso for maior que a marca, escolha um parafuso menor.


Identificación del diámetro del tornillo

- Inserte un palillo de dientes en uno de los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Use un lápiz para marcar la profundidad del orificio de montaje.
- Determinar la longitud apropiada del tornillo, mediante la comparación de la marca con los diversos tornillos (D).
- Cuando el tornillo es más largo que la marca, elige un tornillo corto.


Identifying the screw length to use

- Determine the proper screw length, by comparing the mark with the various screws (D) provided.
- Insert a toothpick into one of the mounting holes on the back of your TV. Use a pencil to mark the depth of the mounting hole.
- When the screw is longer than the mark, choose a shorter screw.

Certo Right Correcto



Errado Wrong Incorrecto



6

TV


C, D, P2, D

C, D, P2, D


Utilize uma das 3 opções oferecidas (D), conforme a furação da sua TV.

Use one of the 3 available options (D), according to the holes on your TV set.


Utilice una de las 3 opciones ofrecidas (D), conforme la perforación de su TV.




7



SBRL 501



30 kg (66 lb) max.










Concreto



32" - 70"
(81 cm - 178 cm) max.

A φ 10,0 mm 	B 5/16" x 55 mm 	C M5 	D M6 x 20 mm 	D M8 x 25 mm
D M8 x 45 mm 	E M5 x 8 mm 	F φ 30 x 22 mm 	G φ 8,50 mm 	H Nível de bolha Bubble level Nível de borbuja
P1 	P2 	P3 	P4 	P5




8
Identificando o comprimento do parafuso a ser usado.

- Insira um palito na parte de trás da sua TV. Use um lápis para marcar a profundidade do orifício de montagem.
- Determine o comprimento adequado do parafuso, comparando a marca com os vários parafusos (D) fornecidos.
- Quando o parafuso for maior que a marca, escolha um parafuso menor.

Identificación del diámetro del tornillo

- Inserte un palillo de dientes en uno de los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Use un lápiz para marcar la profundidad del orificio de montaje.
- Determinar la longitud apropiada del tornillo, mediante la comparación de la marca con los diversos tornillos (D).
- Cuando el tornillo es más largo que la marca, elige un tornillo corto.



Utilize uma das 3 opções oferecidas (D), conforme a furação da sua TV.

Use one of the 3 available options (D), according to the holes on your TV set.



Utilice una de las 3 opciones ofrecidas (D), conforme la perforación de su TV.

Identifying the screw length to use

- Determine the proper screw length, by comparing the mark with the various screws (D) provided.
- Insert a toothpick into one of the mounting holes on the back of your TV. Use a pencil to mark the depth of the mounting hole.
- When the screw is longer than the mark, choose a shorter screw.

Certo Right Correcto

Errado Wrong Incorrecto



Termo de Garantia

A garantia total de 5 anos cobre defeitos de fabricação, material, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, após a devida comprovação pelos técnicos credenciados.

A garantia será nula se o produto sofrer danos resultantes de acidente, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga excessiva, parafusos ou porcas mal apertadas, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instruções ou se apresentar sinais de haver sido reparado por pessoas não autorizadas .

O comprador será responsável pelas despesas de transporte e embalagem até o Serviço Autorizado mais próximo. Esta garantia é intransferível e válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Este produto está sujeito a modificações técnicas e de desenho para seu aprimoramento sem aviso prévio do fabricante

Warranty Terms

This product is warranted to the original retail purchaser as follows:

You must retain the original sales receipt showing purchase date and terms of sale.

WARRANTY: When purchased from an authorized dealer, this product is warranted against defective materials or workmanship of useful life, based on reasonable use. Your exclusive remedy for this Warranty is that The manufacturer will, at its option and within a reasonable amount of time, repair, or replace this product or refund the original purchase price of this product. This option makes this a limited warranty. To make claim under this warranty, you must contact the authorized dealer from whom the product was purchased, or if you cannot locate the authorized dealer, contact: suporte@brasforma.com.br. The manufacturer reserves the right to discontinue or change parts, models, and products or to make substitutions.

WARRANTY LIMITATIONS: This warranty does not include:

- Any condition resulting from incorrect assembly or inadequate maintenance, cleaning, or care, or commercial use.
 - Any condition resulting from other than ordinary residential wear and tear or from any use for which the product was not designed.
 - The use of this product for rental use or for use in business or institutions or other heavy duty applications.
 - The matching of color, grain, or texture of wood.
 - The use of this product by an unattended child or disabled person. This warranty does not cover damage from transportation by a common carrier.
- Under no conditions is the manufacturer liable for any of following: loss/fall and/or damage to TV's, electronic devices, a computer; loss of or damage to programs, records or data; and consequential or incidental damages, even if informed of their possibility.

LIMITATIONS OF DAMAGES: THE WARRANTIES AND REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, ORAL, WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED, IN NO EVENT WILL BRASFORMA BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT.

LIMITATION OF WARRANTIES AND OTHER WARRANTY TERMS AND STATE LAW RIGHTS, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION AND TERMS OF THIS EXPRESS WRITTEN WARRANTY.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. The manufacturer does not authorize any person to create for it any other warranty, obligations, or liability in connection with this product.

DISCLAIMER OF DAMAGES The remedies provided herein are BUYER'S sole and exclusive remedies and in no event shall SELLER be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages (including loss of profits) whether based on contract, tort, or any other legal theory.

Condiciones de la Garantía

La garantía total de 5 años cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía será nula si el producto sufre daños resultantes de accidentes, instalación deficiente, defectos causados por tornillos o tuercas sueltas, uso indebido, descuido, acción de agentes corrosivos, carga excesiva, desconocimiento de las instrucciones especificadas en el manual correspondiente o ante la presencia de señales de reparación por parte de personal no autorizado. Esta garantía es intransferible y válida solamente con la presentación de la factura de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas de diseño sin previo aviso del fabricante.

brasforma

BRASFORMA IND. E COM. LTDA

Av. Henry Ford, 732 - Moóca - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 (11) 2246-0222 - e-mail: suporte@brasforma.com.br